
# **JUPITER® 200**

Pour Jupiter® 200 avec Fieldbus Foundation, voir le bulletin 46-649

## Manuel d'installation et d'utilisation

Mesure de niveau magnétostrictive

7xxx



3xxx

2xxx

1xxx













### **DEBALLAGE**

Déballer l'appareil avec soin et s'assurer que tous les composants ont été sortis de leur emballage. Vérifier l'absence de dégâts et signaler tout dommage éventuel au transporteur dans les 24 heures. Vérifier le contenu des cartons/boîtes par rapport au bordereau d'expédition et signaler toute anomalie à Magnetrol. Vérifier si le numéro du modèle (référence du modèle/homologations selon feuille séparée jointe à l'appareil) correspond à celui du bordereau d'expédition et au bon de commande. Vérifier le numéro de série et le noter en vue de toute commande ultérieure de pièces détachées.



Ces appareils sont conformes aux dispositions de:


- La directive relative à la compatibilité électromagnétique: 89/336/CEE. Les appareils ont été testés conformément aux normes EN 61000-6-4/2001 et EN 61000-6-2/2001.
- La directive 94/9/CE concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. Numéro de certificat d'examen pour homologation CE: ISSEP06ATEX024X (modèles à sécurité intrinsèque) ou ISSEP06ATEX010 (modèles EEx d).
- 3. La directive 97/23/CE concernant les équipements sous pression. Accessoires de sécurité selon catégorie IV module H1.




## **INSTALLATION**


### Modèle monté à l'extérieur

Remarque: si le transmetteur est commandé en usine avec l'indicateur de niveau magnétique, il sera fixé à l'appareil de mesure et configuré pour l'application.



### Modèle à insertion directe






### **IMPORTANT:**


Le câble blindé doit être mis à la terre d'UN SEUL côté seulement. Il est recommandé de connecter le blindage à la terre sur site (du côté du transmetteur - comme montré ci-dessus) mais le connecter dans la salle de contrôle est également permis.

### RESISTANCE DE LA BOUCLE



## **CONFIGURATION**

REMARQUE: Lorsqu'elle est connectée à une barrière homologuée, l'électronique à sécurité intrinsèque du Jupiter® 200 permet de retirer les couvercles lorsque l'appareil est sous tension, même en zone dangereuse.



Affichage	Commentaire	
Units!	Appuyez sur₊i:	Le dernier caractère de la première ligne de l'afficheur se change en «!». Ce signe confirme que les valeurs/choix figurant en deuxième ligne peuvent être modifiés au moyen des touches \( \pm \) et \( \frac{1}{2} \).
Units! cm	Appuyez sur ∔†	<ul> <li>* Faites défiler les choix ou augmentez/diminuez les valeurs de la deuxième ligne de l'afficheur au moyen des touches ↓ et † .</li> <li>* Acceptez les valeurs / choix sélectionnés en appuyant sur la touche ↓ .</li> </ul>
Units cm	Appuyez sur ∔†	Faites défiler le menu.


#### MOT DE PASSE

AFFICHAGE	ACTION/	COMMENTAIRES/
Ent Pass 0	L'affichage indique «0»	Valeur par défaut réglée en usine Les données ne sont pas pro- tégées
Ent Pass!	Appuyez sur  det le dernier caractère se change en «!» Entrez votre mot de passe personnel avec  toute valeur comprise entre 1 et 255) Appuyez sur  pour confirmer	Définition du mot de passe
	Appuyez sur 4 et entrez votre ancien mot de passe Appuyez sur 4 et le dernier caractère se change en «!» Entrez votre nouveau mot de passe avec 4 et † (toute valeur comprise entre 1 et 255) Appuyez sur 4 pour confirmer	Pour changer de mot de passe
New Pass 4096	L'affichage indique une valeur cryptée, introduisez votre mot de passe ou appelez Magnetrol pour vous aider à le récupé- rer si nécessaire.	

REMARQUE: La protection par mot de passe est activée si aucune touche n'est actionnée dans les 5 minutes.

#### CONFIGURATION

#### **TERMINOLOGIE**



Décalage de niveau = □ ¬ cm

L'intervalle est la distance entre le point de référence (par exemple le fond du réservoir) et l'extrémité de la sonde. C'est à partir de ce point de référence que les niveaux 4 mA et 20 mA sont étalonnés. Lorsque l'intervalle est réglé à zéro, l'extrémité de la sonde est le point de référence.

Niveau de 4 mA = ☐ cm

Ou point de niveau zéro. Il est mesuré depuis le point de référence. L'appareil avec électronique renforcée pour boucles SIL comporte une zone de diagnostic dans la par-

tie inférieure de la sonde.


Niveau de 20 mA = [ □ cm

Ou point de niveau 100%. Il est mesuré depuis le point de

référence.

Longueur de la sonde = □ □ cm

Veuillez prendre note de la longueur exacte de la sonde, comme mentionnée sur la plaque constructeur: 2xx-xxx-



### **AVANT LA MISE EN SERVICE**

Démarrez en mode fonctionnement:

- 1. Sélectionnez la langue voulue pour la configuration: anglais ou espagnol dans l'écran des langues (22 ou 25) «language». Faites défiler vers le haut pour atteindre rapidement l'écran de sélection de la langue.
- 2. Définissez le type de mesure:

(pages 6 et 7) a. Niveau uniquement b. Interface uniquement (pages 8 et 9) c. Interface et niveau (pages 10 et 11) d. Niveau et interface (pages 11 et 12)

Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que l'écran indique «MeasType». L'unité ne montre que les écrans applicables pour le type de mesure sélectionné.

- 3. Descendez d'un écran et sélectionnez l'unité de mesure applicable dans «Units»; toutes les valeurs de configuration seront entrées dans cette unité de mesure.
- 4. Reportez-vous à la procédure de configuration du type de mesure sélectionné.
- 5. Reportez-vous à la page 14 pour tous les écrans de diagnostic cachés. Ces écrans permettent à l'utilisateur chevronné de configurer l'unité pour des applications spéciales ou d'effectuer un dépannage sur le terrain. Il n'est PAS recommandé d'utiliser cet outil sans assistance adéquate ou sans avoir été formé à cet effet.

Ecr	ran	Action	Commentaire
ent	*Status* *Level* *Stutput* *Loop*	Ecran du transmetteur	Les valeurs par défaut du transmetteur changent toutes les 8 secondes. Etat «Status», volume «Volume», % sortie «% Output» et boucle «Loop».
Fonctionnement	2 Level xxx.xx	Ecran du transmetteur	Le transmetteur affiche la valeur du niveau dans les unités de mesure sélectionnées.
onctic	3 %Output xx.xx	Ecran du transmetteur	Le transmetteur affiche la mesure du % Sortie à partir de l'étendue d'échelle 20 mA.
ъ	Loop xx.xx mA	Ecran du transmetteur	Le transmetteur affiche la valeur de la boucle (mA).
	(select)	Sélectionnez le type de mesure.	Sélectionnez le niveau «Lvl only».
	6 Units (select)	Sélectionnez l'unité pour les lectures de niveau.	cm «cm» ou pouces «inches».
	7 Probe Ln xxx.xx	Entrez la longueur exacte de la sonde.	Indiquez une valeur en fonction des 3 derniers chiffres de la référence de la sonde figurant sur la plaque constructeur: De 15 cm à 999 cm ex. 242-D111-AAM-280, entrez une longueur de sonde de «280» cm.
	8 Set 4mA xxx.xx	Entrez la valeur de VP pour 4 mA	Entrez le point de niveau de 4 mA, mesuré à partir du point de référence dans les unités de niveau sélectionnées.
rion	Set 20mA xxx.xx	Entrez la valeur de VP pour 20 mA	Entrez le point de niveau de 20 mA, mesuré à partir du point de référence dans les unités de niveau sélectionnées.
Configuration	(10) Lvl Ofst xxx.xx	Entrez la valeur d'intervalle	Si l'entrée des valeurs de configuration depuis l'extrémité de la sonde s'avère lourde, vous pouvez introduire un intervalle afin de déterminer un nouveau point de référence. Ce point de référence peut se situer soit sous la sonde (intervalle positif) soit au niveau de la sonde (intervalle négatif). Voir page 5 «Terminologie».
	Damping xx.x s	Introduisez le facteur d'amortissement.	Un facteur d'amortissement (de 1 à 25 secondes) peut être ajouté pour stabiliser un affichage parasité ou une sortie perturbée par des turbulences. En dessous de 15 s => paliers de 0,1 s. Au-dessus de 15 s => paliers de 1 s.
	12 Fault (Select)	Entrez la valeur à retenir pour l'erreur.	Sélectionnez «3.6 mA», «22 mA» ou «HOLD» (dernière valeur connue). En cas de défaut sur la boucle, un signal d'erreur suivra l'apparition du défaut; c'est-à-dire que l'unité affichera 3,6 mA lorsque le courant de boucle surveillé par l'appareil est trop bas. L'unité affichera 22 mA si le courant de boucle est trop haut.
ı	13 Poll Adr	Introduisez le numéro d'identification HART.	Sélectionnez une adresse d'interrogation HART (0-15). Introduisez 0 pour une installation ne comportant qu'un seul transmetteur.

## MENU: PROCEDURE ETAPE PAR ETAPE – Jupiter 200: Niveau uniquement

Ecra	an	Action	Commentaire
	Trim 4 xxxx	Ajustez le point 4 mA.	Reliez un milliampèremètre à la sortie. Si la sortie n'est pas égale à 4,0 mA, ajuster la valeur de l'affichage à 4,00 mA.
	Trim 20 xxxx	Ajustez le point 20 mA.	Reliez un milliampèremètre à la sortie. Si la sortie n'est pas égale à 20,0 mA, ajustez la valeur de l'affichage à 20,00 mA.
	Loop Tst xx.x mA	Introduisez une valeur de sortie en mA.	Attribuez une valeur de sortie en mA à n'importe quelle valeur pour effectuer un test de boucle.
	Deadband xx.x	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage en usine.
	Snsr Mnt (select)	Sélectionnez le type de montage.	«MLI Top» Jupiter, montage à l'extérieur - Jupiter, montage au sommet
45			«MLI Bot» Jupiter, montage à l'extérieur - Jupiter, montage au fond
Diagnostic			«Dir Near» Jupiter, montage direct – NPT, BSP et à bride ≤ 600 lb / PN160
Ĕ			«Dir Ext» Jupiter, montage direct – à bride $\geq 900 \text{ lb}$ / PN250
Dia	Trim Lvl	Entrez une valeur pour ajuster la lecture du niveau.	Permet de compenser une déviation systématique de niveau.
	(20) F1 Cnts xxxx	Affichage du diagnostic.	Affiche le temps de parcours entre l'émission de l'impulsion et l'arrivée du signal réfléchi par le niveau.
	21 New Pass	Introduisez le nouveau mot de passe.	Utilisez les flèches pour choisir la valeur souhaitée. Valeurs entre 0 et 255.
	22 Language (select)	Sélectionnez la langue.	Sélectionnez «English» ou «Espagnol».
	JupiterHT Ver 3.0A	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage en usine. «Ver» se réfère à la version du logiciel.
	DispFact (select)	Diagnostic avancé.	Voir page 14.

Eci	ran	Action	Commentaire
nent	*Status* *IfcLevel* *%Output* *Loop*	Ecran du transmetteur	Les valeurs par défaut du transmetteur changent toutes les 8 secondes. Etat «Status», volume «Volume», % sortie «% Output» et boucle «Loop».
Fonctionnement	2 IfcLevel xxx.xx	Ecran du transmetteur	Le transmetteur affiche la valeur de l'interface dans les unités de mesure sélectionnées.
onctic	3 %Output xx.xx	Ecran du transmetteur	Le transmetteur affiche la mesure du % Sortie à partir de l'étendue d'échelle 20 mA.
F	4 Loop xx.xxx mA	Ecran du transmetteur	Le transmetteur affiche la valeur de la boucle (mA).
	(select)	Sélectionnez le type de mesure.	Sélectionnez l'interface «Ifc only».
	6 Units (select)	<b>Sélectionnez</b> l'unité pour les lectures de niveau.	cm «cm» ou pouces «inches».
	7 Probe Ln xxx.xx	Entrez la longueur exacte de la sonde.	Indiquez une valeur en fonction des 3 derniers chiffres de la référence de la sonde figurant sur la plaque constructeur: De 15 cm à 999 cm ex. 242-D111-AAM-280, entrez une longueur de sonde de «280» cm.
	Set 4mA xxx.xx	Entrez la valeur VP pour 4 mA.	Entrez le point de niveau de 4 mA, mesuré à partir du point de référence dans les unités de niveau sélectionnées.
rion	9 Set 20mA xxx.xx	Entrez la valeur VP pour 20 mA.	Entrez le point de niveau de 20 mA, mesuré à partir du point de référence dans les unités de niveau sélectionnées.
Configuration	(I) Lvl Ofst	Entrez la valeur d'intervalle.	Si l'entrée des valeurs de configuration depuis l'extrémité de la sonde s'avère lourde, vous pouvez introduire un intervalle afin de déterminer un nouveau point de référence. Ce point de référence peut se situer soit sous la sonde (intervalle positif) soit au niveau de la sonde (intervalle négatif). Voir page 5 «Terminologie».
	① Damping xx.x s	Introduisez le facteur d'amortissement.	Un facteur d'amortissement (de 1 à 25 secondes) peut être ajouté pour stabiliser un affichage parasité ou une sortie perturbée par des turbulences.  En dessous de 15 s => paliers de 0,1 s.  Au-dessus de 15 s => paliers de 1 s.
	(2) Fault (Select)	Entrez la valeur à retenir pour l'erreur.	Sélectionnez «3.6 mA», «22 mA» ou «HOLD» (dernière valeur connue). En cas de défaut sur la boucle, un signal d'erreur suivra l'apparition du défaut; c'est-à-dire que l'unité affichera 3,6 mA lorsque le courant de boucle surveillé par l'appareil est trop bas. L'unité affichera 22 mA si le courant de boucle est trop haut.
	(3) Poll Adr	Introduisez le numéro d'identification HART.	Sélectionnez une adresse d'interrogation HART (0-15). Introduisez 0 pour une installation ne comportant qu'un seul transmetteur.

Ecra	an	Action	Commentaire
	Trim 4 xxxx	Ajustez le point 4 mA.	Reliez un milliampèremètre à la sortie. Si la sortie n'est pas égale à 4,0 mA, ajuster la valeur de l'affichage à 4,00 mA.
	Trim 20 xxxx	Ajustez le point 20 mA.	Reliez un milliampèremètre à la sortie. Si la sortie n'est pas égale à 20,0 mA, ajustez la valeur de l'affichage à 20,00 mA.
	Loop Tst xx.x mA	Introduisez une valeur de sortie en mA.	Attribuez une valeur de sortie en mA à n'importe quelle valeur pour effectuer un test de boucle.
	Deadband xx.x	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage en usine.
	Snsr Mnt (select)	Sélectionnez le type de montage.	«MLI Top» Jupiter, montage à l'extérieur - Jupiter, montage au sommet
45			«MLI Bot» Jupiter, montage à l'extérieur - Jupiter, montage au fond
Diagnostic			«Dir Near» Jupiter, montage direct – NPT, BSP et à bride ≤ 600 lb / PN160
gu			«Dir Ext» Jupiter, montage direct – à bride $\geq 900 \text{ lb}$ / PN250
Dia	Trim Ifc xx.xx	Entrez une valeur pour ajuster la lecture de l'interface.	Permet de compenser une déviation systématique de niveau.
	20 F1 Cnts xxxx	Affichage du diagnostic.	Affiche le temps de parcours entre l'émission de l'impulsion et l'arrivée du signal réfléchi par le niveau.
	(21) New Pass	Introduisez le nouveau mot de passe.	Utilisez les flèches pour choisir la valeur souhaitée. Valeurs entre 0 et 255.
	Language (select)	Sélectionnez la langue	Sélectionnez «English» ou «Espagnol».
	JupiterHT Ver 3.0A	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage en usine. «Ver» se réfère à la version du logiciel.
	DispFact (select)	Diagnostic avancé.	Voir page 14.

## MENU: PROCEDURE ETAPE PAR ETAPE – Jupiter 200: Interface et niveau – Le signal de boucle (VP) est le niveau de l'interface

Ecra	an	Action	Commentaire
ent	*Status* *Level* *Soutput* *Loop*	Ecran du transmetteur	Les valeurs par défaut du transmetteur changent toutes les 8 secondes. Etat «Status», volume «Volume», % sortie «% Output» et boucle «Loop».
Fonctionnement	2 IfcLevel xxx.xx	Ecran du transmetteur	Le transmetteur affiche la valeur du niveau de l'interface dans les unités de mesure sélectionnées.
onctic	3 %Output xx.xx	Ecran du transmetteur	Le transmetteur affiche la mesure du % Sortie à partir de l'étendue d'échelle 20 mA.
Ŗ	4 Loop xx.xx mA	Ecran du transmetteur	Le transmetteur affiche la valeur de la boucle (mA).
	5 Level xxx.xxx	Ecran du transmetteur	L'appareil affiche localement le niveau supérieur du liquide.
	6 MeasType (select)	Sélectionnez le type de mesure.	Sélectionnez l'interface et le niveau «Ifc&Lv1».
	7 Units (select)	Sélectionnez l'unité pour les lectures de niveau.	cm «cm» ou pouces «inches».
	8 Probe Ln xxx.xx	Entrez la longueur exacte de la sonde.	Indiquez une valeur en fonction des 3 derniers chiffres de la référence de la sonde figurant sur la plaque constructeur: De 15 cm à 999 cm ex. 242-D111-AAM-280, entrez une longueur de sonde de «280» cm.
	9 Set 4mA xxx.xx	Entrez la valeur VP pour 4 mA.	Entrez le point de niveau de 4 mA, mesuré à partir du point de référence dans les unités de niveau sélectionnées.
ion	Set 20mA xxx.xx	Entrez la valeur VP pour 20 mA.	Entrez le point de niveau de 20 mA, mesuré à partir du point de référence dans les unités de niveau sélectionnées.
Configuration	(i) Lvl Ofst xxx.xx	Entrez la valeur d'intervalle.	Si l'entrée des valeurs de configuration depuis l'extrémité de la sonde s'avère lourde, vous pouvez introduire un intervalle afin de déterminer un nouveau point de référence. Ce point de référence peut se situer soit sous la sonde (intervalle positif) soit au niveau de la sonde (intervalle négatif). Voir page 5 «Terminologie».
	Damping xx.x s	Introduisez le facteur d'amortissement.	Un facteur d'amortissement (de 1 à 25 secondes) peut être ajouté pour stabiliser un affichage parasité ou une sortie perturbée par des turbulences. En dessous de 15 s => paliers de 0,1 s. Au-dessus de 15 s => paliers de 1 s.
	(3) Fault (Select)	Entrez la valeur à retenir pour l'erreur.	Sélectionnez «3.6 mA», «22 mA» ou «HOLD» (dernière valeur connue). En cas de défaut sur la boucle, un signal d'erreur suivra l'apparition du défaut; c'est-à-dire que l'unité affichera 3,6 mA lorsque le courant de boucle surveillé par l'appareil est trop bas. L'unité affichera 22 mA si le courant de boucle est trop haut.
	Poll Adr	Introduisez le numéro d'identification HART.	Sélectionnez une adresse d'interrogation HART (0-15). Introduisez 0 pour une installation ne comportant qu'un seul transmetteur.

Ecr	an	Action	Commentaire
	Trim 4 xxxx	Ajustez le point 4 mA.	Reliez un milliampèremètre à la sortie. Si la sortie n'est pas égale à 4,0 mA, ajuster la valeur de l'affichage à 4,00 mA.
	Trim 20 xxxx	Ajustez le point 20 mA.	Reliez un milliampèremètre à la sortie. Si la sortie n'est pas égale à 20,0 mA, ajustez la valeur de l'affichage à 20,00 mA.
	17 Loop Tst xx.x mA	Introduisez une valeur de sortie en mA.	Attribuez une valeur de sortie en mA à n'importe quelle valeur pour effectuer un test de boucle.
	Deadband xx.x	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage en usine.
	(Snsr Mnt (select)	Sélectionnez le type de montage.	«MLI Top» Jupiter, montage à l'extérieur - Jupiter, montage au sommet
			«MLI Bot» Jupiter, montage à l'extérieur - Jupiter, montage au fond «Dir Near» Jupiter, montage direct – NPT, BSP et
			à bride ≤ 600 lb / PN160
ij			«Dir Ext» Jupiter, montage direct – à bride ≥ 900 lb / PN250
Diagnostic	20 Trim Lvl xx.xx	Entrez une valeur pour ajuster la lecture du niveau.	Permet de compenser une déviation systématique de niveau.
Dia	(1) Trim Ifc xx.xx	Entrez une valeur pour ajuster la lecture de l'interface.	Permet de compenser une déviation systématique de niveau.
	22 F1 Cnts xxxx	Affichage diagnostic flotteur 1 (voir terminologie page 5).	Affiche le temps de parcours entre l'émission de l'impulsion et l'arrivée du signal réfléchi par le niveau.
	F2 Cnts xxxx	Affichage diagnostic flotteur 2 (voir terminologie page 5).	Affiche le temps de parcours entre l'émission de l'impulsion et l'arrivée du signal réfléchi par le niveau.
	New Pass	Introduisez le nouveau mot de passe.	Utilisez les flèches pour choisir la valeur souhaitée. Valeurs entre 0 et 255.
	25 Language (select)	Sélectionnez la langue.	Sélectionnez «English» ou «Espagnol».
	JupiterHT Ver 3.0A	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage en usine. «Ver» se réfère à la version du logiciel.
	DispFact (select)	Diagnostic avancé.	Voir page 14.

Ecr	an	Action	Commentaire
ent	*Status* *Level* *Soutput* *Loop*	Ecran du transmetteur	Les valeurs par défaut du transmetteur changent toutes les 8 secondes. Etat «Status», volume «Volume», % sortie «% Output» et boucle «Loop».
Fonctionnement	2 Level xxx.xx	Ecran du transmetteur	Le transmetteur affiche la valeur du niveau supérieur du liquide dans les unités de mesure sélectionnées.
nctio	3 %Output xx.xx	Ecran du transmetteur	Le transmetteur affiche la mesure du % Sortie à partir de l'étendue d'échelle 20 mA.
R	4 Loop xx.xx mA	Ecran du transmetteur	Le transmetteur affiche la valeur de la boucle (mA).
	5 IfcLevel xxx.xxx	Ecran du transmetteur	L'appareil affiche localement le niveau de l'interface.
	6 MeasType (select)	Sélectionnez le type de mesure.	Sélectionnez le niveau et l'interface «Lv1&lfc».
	7 Units (select)	<b>Sélectionnez</b> l'unité pour les lectures de niveau.	cm «cm» ou pouces «inches».
	8 Probe Ln xxx.xx	Entrez la longueur exacte de la sonde.	Indiquez une valeur en fonction des 3 derniers chiffres de la référence de la sonde figurant sur la plaque constructeur: De 15 cm à 999 cm ex. 242-D111-AAM-280, entrez une longueur de sonde de «280» cm.
	9 Set 4mA xxx.xx	Entrez la valeur VP pour 4 mA.	Entrez le point de niveau de 4 mA, mesuré à partir du point de référence dans les unités de niveau sélectionnées.
tion	Set 20mA xxx.xx	Entrez la valeur VP pour 20 mA.	Entrez le point de niveau de 20 mA, mesuré à partir du point de référence dans les unités de niveau sélectionnées.
Configuration	① Lvl Ofst xxx.xx	Entrez la valeur d'intervalle.	Si l'entrée des valeurs de configuration depuis l'extrémité de la sonde s'avère lourde, vous pouvez introduire un intervalle afin de déterminer un nouveau point de référence. Ce point de référence peut se situer soit sous la sonde (intervalle positif) soit au niveau de la sonde (intervalle négatif). Voir page 5 «Terminologie».
	Damping xx.x s	Introduisez le facteur d'amortissement.	Un facteur d'amortissement (de 1 à 25 secondes) peut être ajouté pour stabiliser un affichage parasité ou une sortie perturbée par des turbulences.  En dessous de 15 s => paliers de 0,1 s.  Au-dessus de 15 s => paliers de 1 s.
	(Select)	Entrez la valeur à retenir pour l'erreur.	Sélectionnez «3.6 mA», «22 mA» ou «HOLD» (dernière valeur connue). En cas de défaut sur la boucle, un signal d'erreur suivra l'apparition du défaut; c'est-à-dire que l'unité affichera 3,6 mA lorsque le courant de boucle surveillé par l'appareil est trop bas. L'unité affichera 22 mA si le courant de boucle est trop haut.
	14 Poll Adr	Introduisez le numéro d'identification HART.	Sélectionnez une adresse d'interrogation HART (0-15). Introduisez 0 pour une installation ne comportant qu'un seul transmetteur.

Ecra	in	Action	Commentaire
	Trim 4 xxxx	Ajustez le point 4 mA.	Reliez un milliampèremètre à la sortie. Si la sortie n'est pas égale à 4,0 mA, ajuster la valeur de l'affichage à 4,00 mA.
	Trim 20 xxxx	Ajustez le point 20 mA.	Reliez un milliampèremètre à la sortie. Si la sortie n'est pas égale à 20,0 mA, ajustez la valeur de l'affichage à 20,00 mA.
	Loop Tst xx.x mA	Introduisez une valeur de sortie en mA.	Attribuez une valeur de sortie en mA à n'importe quelle valeur pour effectuer un test de boucle.
	Deadband xx.x	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage en usine.
	Snsr Mnt (select)	Sélectionnez le type de montage.	«MLI Top» Jupiter, montage à l'extérieur - Jupiter, montage au sommet
			«MLI Bot» Jupiter, montage à l'extérieur - Jupiter, montage au fond «Dir Near» Jupiter, montage direct – NPT, BSP et
			à bride ≤ 600 lb / PN160
stic			«Dir Ext» Jupiter, montage direct – à bride ≥ 900 lb / PN250
Diagnostic	20 Trim Lvl xx.xx	Entrez une valeur pour ajuster la lecture du niveau.	Permet de compenser une déviation systématique de niveau.
Θ	Trim Ifc xx.xx	Entrez une valeur pour ajuster la lecture de l'interface.	Permet de compenser une déviation systématique de niveau.
	22 F1 Cnts xxxx	Affichage diagnostic flotteur 1 (voir terminologie).	Affiche le temps de parcours entre l'émission de l'impulsion et l'arrivée du signal réfléchi par le niveau.
	23 F2 Cnts xxxx	Affichage diagnostic flotteur 2 (voir terminologie).	Affiche le temps de parcours entre l'émission de l'impulsion et l'arrivée du signal réfléchi par le niveau.
	New Pass	Introduisez le nouveau mot de passe.	Utilisez les flèches pour choisir la valeur souhaitée. Valeurs entre 0 et 255.
	Language (select)	Sélectionnez la langue.	Sélectionnez «English» ou «Espagnol».
	JupiterHT Ver 3.0A	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage en usine. «Ver» se réfère à la version du logiciel.
	27 DispFact (select)	Diagnostic avancé.	Voir page 14.

## MENU: PROCEDURE ETAPE PAR ETAPE - Jupiter 200: CONFIGURATION AVANCEE

Ecrans de diagnostic cachés. A ne pas utiliser sans assistance ou sans avoir suivi une formation poussée.

Ecr	an	Action	Commentaire
	① DispFact Select	Passez en revue les paramètres d'usine.	Sélectionnez «YES» pour afficher les paramètres d'usine; «NO» pour les masquer.
	2 History (current status)	Passer en revue les messages de diagnostic.	Passage en revue global de tous les messages de diagnostic. Appuyez deux fois sur le bouton "Entrée" pour annuler.
	3 Run time Xx h	Mode d'affichage.	Indique la durée en heures du fonctionnement de l'unité depuis sa dernière mise sous tension.
	4 History Reset	Affichage du diagnostic.	Sélectionnez «YES» pour vider l'historique «History».
	5 Conv Fct	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage en usine.
	6 Scl Ofst	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage en usine.
	7 FlTresh	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage en usine.
Diagnostic	8 F1 Polar	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage en usine.
Jiagn	9 F2Tresh	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage en usine.
	10 F2 Polar	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage en usine.
	Senstvty xxx	Changer le paramètre.	Entrez une valeur supérieure ou inférieure pour détecter la surface du liquide. Permet d'affiner le réglage du gain.
	12 Dry Ampl	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage en usine.
	13 Min Sep	Pas d'action, ne pas régler.	Réglage en usine.
	14 ElecTemp xxx C	Pas d'action, ne pas régler.	Indique la température intérieure du boîtier.
	Max Temp	Pas d'action, ne pas régler.	Affichage du diagnostic, montre la température maximale enregistrée à l'intérieur du boîtier.
	Min Temp	Pas d'action, ne pas régler.	Affichage du diagnostic, montre la température minimale enregistrée à l'intérieur du boîtier.

### PACTware - Configuration et dépannage

Pour des informations plus détaillées sur l'utilisation de PACT ware et FDT, reportez-vous au manuel 59-601.

### Qu'est ce que FDT, PACTware et DTM ?

- FDT (Field Device Tool) est un nouveau code d'interface qui décrit la standardisation entre les programmes (p. ex. PACT ware) et DTMs (Device Type Manager).
- PACTware (Process Automation Configuration Tool) est un programme cadre. Il s'agit d'un programme non tributaire du type d'unité qui peut communiquer avec tous les DTM approuvés.
- DTM (Device Type Manager) n'est pas un programme autonome, mais un pilote spécifique à un appareil, conçu pour fonctionner au sein d'un programme cadre comme PACTware. Il comprend toutes les informations spécifiques nécessaires pour communiquer avec un appareil déterminé (p. ex. Jupiter 200). Il existe deux catégories de base de DTM—Communication (HART, Fieldbus®, Profibus®, etc.) et Instrument en unité (p. ex. Jupiter 200).

#### **CONFIGURATION MINIMALE**

Ci-après les exigences générales pour un fonctionnement correct de ce programme:

Processeur Pentium® II 500 MHz.

128 MB RAM.

Disque dur disposant d'un espace libre de 120 Mo.

Windows® XP/2000 (Service Pack 1) / NT 4.0 (Service Pack 6).

Résolution graphique 1024x768 (couleurs 16 bits).

Internet Explorer 5.0.

Interface série RS232.

Interface série RS232-HART ou USB-HART pour la connexion point à point ou convertisseur RS232-RS485 pour la connexion au Hart Multiplexer.

HART communication DTM.

Transmetteur avec la dernière version HART.

## **ECRANS GENERALEMENT UTILISES**

- Paramétrage en ligne: permet à l'utilisateur de configurer l'unité en ligne.
- Paramétrage hors connexion: permet à l'utilisateur de configurer l'unité hors ligne.
- Tank view: affiche une fenêtre indiquant graphiquement le % de sortie du niveau.
- Waveform: montre la courbe d'écho réelle. Waveform est un outil extrêmement utile pour une configuration ou un dépannage pointu.
- Process trend: toutes les données importantes (niveau, % sortie, boucle) peuvent être analysées et sauvegardées, les échelles peuvent être adaptées.
- Device/diagnosis: le diagnostic: l'écran de diagnostic permet d'examiner tous les messages de défaut, d'alarme et internes


### **DEPANNAGE**


Ce programme fournit une masse d'informations essentielles pour un dépannage efficace. Si un problème se pose et qu'il s'avère nécessaire de faire appel à l'assistance en usine aux fins d'analyse, veillez à faire une copie des fichiers suivants pour les envoyer par courrier électronique:

- ONLINE PARAMETERS: la liste complète des données de configuration.
- PROCESS TREND: informations comprenant l'heure d'apparition de la panne ou erreur.
- WAVEFORM indiquant (si possible) les circonstances de la panne/erreur.
- ERROR MONITOR (VIEW/ERROR MONITOR) comprenant les circonstances de la panne/erreur.

### RACCORDEMENTS =

Le graphique suivant montre une configuration matérielle typique. Respectez toutes les consignes de sécurité lorsque vous reliez des boucles dans des zones à risques ou mesurez des liquides inflammables. Les ordinateurs ne sont pas des appareils à sécurité intrinsèque.







PACTware<sup>\*</sup>

Pour une configuration aisée de PACT ware, consultez le manuel 59-600.

#### **RACCORDEMENTS**

Les branchements électriques de votre appareil portable HART sont les suivants:

- aux bornes d'alimentation (+) et (-) dans le boîtier de raccordement
- à la première boîte de jonction entre l'appareil et la salle de commande.

**IMPORTANT**: La communication numérique HART® est superposée à la boucle 4-20 mA et nécessite une résistance de charge minimale de 250  $\Omega$  et une résistance de charge maximale de 450  $\Omega$ .

#### **VERIFICATION HART®**

Avant de commencer la procédure de configuration HART® – vérifiez si l'appareil de communication HART® est équipé des descripteurs de périphérique (DD) Jupiter corrects.

I/O démarrez l'appareil portable Sélectionnez NO: passez en mode hors ligne

Sélectionnez 4: utilitaire Sélectionnez 5: simulation Vérifiez le fabricant: Magnetrol

Date d'édition HCF	Version HART	Compatible avec le logiciel
Juillet 2003	Dev V2 DD V1	Version 2.0A 2.0B
Juillet 2006	Dev V3 DD V2	Version 3.0A et ultérieures

Si vous ne trouvez pas la version adéquate du logiciel, consultez votre Centre de Services HART® local afin de charger les descripteurs de périphérique (DD) Jupiter corrects.

### MENU HART


I/O Démarrez l'appareil

- 1 Entrez dans les paramètres de configuration («DEVICE SET UP»)
  Appuyez sur une des touches alphanumériques suivantes, si aucune touche n'est activée pendant 8 s, l'appareil se met automatiquement en mode RUN et affiche alternativement les signaux "LEVEL" (niveau), "% OUTPUT" (% sortie) et "LOOP" (boucle).
  - 1 pour entrer dans l'étalonnage («CALIBRATION») (voir page 11 pour informations complémentaires)
  - 2 pour entrer dans la configuration de base («BASIC SET UP») HART général
  - 3 pour entrer dans la configuration avancée («ADVANCED SET UP») (voir page 11 pour des informations complémentaires)
  - 4 pour entrer dans Diagnostic (\*DIAGNOSTICS\*) (voir page 11 pour des informations complémentaires)
  - 5 pour entrer dans Vérification («REVIEW») pour vérifier tous les paramètres.

### **MESSAGES D'ERREUR HART**

LCD	Classe	Etat HART	SIL1	SIL2	Description
TrimReqd	Alarme	Oui	Oui	Oui	Les valeurs des organes internes de la boucle sont les valeurs par défaut, sortie de boucle imprécise
Cal Reqd	Alarme	Oui	Oui	Oui	Utilisation des paramètres d'étalonnage par défaut, lecture de niveau imprécise
Lo Temp	Alarme	Oui	Oui	Oui	La température actuelle dans le compartiment électronique est inférieure à -40°C
Hi Temp	Alarme	Oui	Oui	Oui	La température actuelle dans le compartiment électronique est supérieure à +80°C
Float 2 Fail	Défaut	Oui	Oui	Oui	Aucun signal de niveau détecté en provenance du flotteur 2
Float 1 Fail	Défaut	Oui	Oui	Oui	Aucun signal de niveau détecté en provenance du flotteur 1
No Signal	Défaut	Oui	Oui	Oui	Aucun signal de niveau détecté en provenance d'un flotteur
LoopFail	Défaut	Oui	Oui	Oui	Le courant de boucle diffère de la valeur de consigne
Snsr Brd Fail	Défaut	Oui	Oui	Oui	Lecture incorrecte par la carte analogique
DfltParm	Défaut	Oui	Oui	Oui	La valeur par défaut de paramètres non volatils a été rétablie

### **CONFIGURATION A L'AIDE DE HART®**




## **ENTRETIEN**

## **DEPANNAGE**

Problème	Solution
Le transmetteur ne suit pas les variations de niveau (montage à l'extérieur)	Retirez le transmetteur de la colonne et testez-le avec un aimant de réalignement. Déplacez l'aimant du bas vers le haut de la sonde. Vérifiez l'étalonnage du zéro et de l'étendue d'échelle. S'il n'y a pas de changement au niveau du signal de sortie, contactez l'usine.
(insertion directe)	Flotteur bloqué, sonde courbée (chambre)
Le flotteur à l'intérieur de l'indicateur de niveau se déplace lentement ou ne se déplace pas du tout.	Vérifiez que l'indicateur de niveau magnétique est bien vertical.
	Le fluide à mesurer est peut-être trop visqueux et un réchauffage peut être nécessaire pour rendre le produit plus fluide.
	Il convient peut-être de revérifier la densité du fluide et le poids du flotteur.
	Le liquide à mesurer peut contenir des particules magnétiques qui s'assemblent sur la partie magnétique du flotteur, ce qui provoque un freinage. Si cela se produit, il est possible d'acquérir des pièges magnétiques auprès de l'usine. Un examen visuel du flotteur peut être nécessaire pour vérifier s'il ne s'est pas déformé.
Les valeurs de LEVEL, % OUTPUT et LOOP manquent toutes de précision.	Données de configuration de base douteuses. Reconfigurez la longueur de sonde et l'intervalle. Vérifiez que le niveau est précis. Reconfigurez les valeurs de boucle.
Les valeurs de LEVEL, % OUTPUT et LOOP fluctuent.	Turbulence - augmentez le facteur d'amortissement jusqu'à ce que la lecture se stabilise.
La lecture du niveau à l'écran est correcte mais la valeur de boucle est bloquée à 4 mA.	Réglez l'adresse d'interrogation (Poll Adr) sur 0.

## MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L'AFFICHAGE



Temp. ambiante	Symptôme
< -20°C	L'écran peut provisoirement devenir blanc
> +70°C	L'écran peut provisoirement devenir noir
De -20°C à +70°C	L'affichage va revenir, sans détérioration

## **ENTRETIEN**

## MESSAGES D'ERREUR

Message affi- ché	Action	Commentaire
OK	Aucune	Mode de fonctionnement normal
Initial	Aucune	Le programme se réinitialise, lecture de niveau maintenue à la valeur de consigne de 4 mA. Cette situation est transitoire.
NoSignal	Aucun signal de niveau n'est détecté.	Vérifier que le flotteur n'est pas endommagé et qu'il se situe bien dans la plage de mesure
Hi Temp	La température actuelle dans le compartiment électro-	Il est possible que le transmetteur doive être déplacé pour maintenir la température ambiante dans les limites spécifiées
	nique est supérieure à +80°C	2) Changer par un transmetteur à électronique déportée
Lo Temp	La température actuelle dans le compartiment électro-	Il est possible que le transmetteur doive être déplacé pour mainte- nir la température ambiante dans les limites spécifiées
	nique est inférieure à -40°C	2) Changer par un transmetteur à électronique déportée
TrimReqd	Les valeurs de boucle réglées en usine sont activées par défaut, la sortie de boucle peut être imprécise	Consulter l'usine
Cal Reqd	Les paramètres d'étalonnage par défaut réglés en usine sont en cours d'utilisation, la lecture de niveau peut être imprécise	Consulter l'usine
LoopFail	La boucle de courant s'écarte de la valeur attendue	Consulter l'usine Remarque: En cas de défaut sur la boucle, un signal d'erreur suivra la tendance du défaut; c'est-à-dire que l'unité affichera 3,6 mA lorsque le courant de la boucle concernée est trop bas. L'unité affichera 22mA lorsque le courant de la boucle concernée est trop haut.
DfltParm	La valeur par défaut de para- mètres internes non volatils a été rétablie	Consulter l'usine
Float 2 Fail	Aucun signal de niveau détecté en provenance du flotteur 2	Vérifier que les 2 flotteurs sont utilisés, ne sont pas endommagés et se situent bien dans la plage de mesure
Float 1 Fail	Aucun signal de niveau détecté en provenance du flotteur 1	Vérifier que le flotteur n'est pas endommagé et qu'il se situe bien dans la plage de mesure
Snsr Brd	Aucune réponse de la carte de mesure	Consulter l'usine

## **PACTware**<sup>™</sup> **PC Program**

La série JUPITER 200® offre la possibilité de procéder à des analyses de tendance (Trending) et de forme d'onde (Waveform) à l'aide d'un gestionnaire de périphérique (DTM) PACTware. Il s'agit d'un outil de dépannage puissant qui peut aider à résoudre certains des messages d'erreur indiqués ci-dessus.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux bulletins 59-101 et 59-601.

Fourni en standard, code de commande: 090-0059-200 (inclus dans chaque commande).

### **NIVEAUX D'INTEGRITE DE SECURITE (SIL) 1 ET 2**

Le modèle Jupiter® est le seul transmetteur magnétostrictif à avoir obtenu la classification SIL 2 comme dispositif 1001 selon la norme IEC 61508. Le tableau ci-dessous permet de comparer les performances SIL du transmetteur Jupiter avec celles d'autres transmetteurs de niveau.

1001: Un dispositif 1001 (one-out-of-one = 1 sur 1) signifie que la classe SIL indiquée par le fabricant est obtenue au moyen d'un seul transmetteur. Lorsque l'utilisation de 2 transmetteurs est requise pour obtenir un niveau de classification plus élevé, on parle souvent de dispositifs 1002 (one out of two = 1 sur 2).

SFF: Le taux SFF (Safe Failure Fraction = Ratio Panne/ Fonctionnement sûr) est le rapport entre les défaillances détectées (non dangereuses et dangereuses) et non détectées (non dangereuses) de l'instrument, et le nombre total de défaillances subies par l'instrument. Ce taux, exprimé en %, doit de préférence être aussi élevé que possible.

PFDavg: Probabilité moyenne de défaillance sur demande. Cette valeur doit de préférence être aussi basse que possible. Pour des informations plus complètes, demander le rapport FMEDA du transmetteur Jupiter établi par Exida.


	Electronique standard		Electronique renforcée pour boucles SIL	
SIL	1 pou	r 1001	2 pour 1001	
Type d'instrument	В		В	
SFF	83,7 %		90,7 %	
PFDavg	9,60E-04		5,45E-04	
	FITS	Annuel	FITS	Annuel
Défaillance dangereuse non détectée			123	1,08E-03
Défaillance dangereuse détectée	698	6,11E-03	793	6,95E-03
Fonctionnement sûr 421		3,62E-03	413	3,62E-03



Demandez notre manuel SIL 41-299

## IDENTIFICATION DE DEFAILLANCE DU FLOTTEUR


Le modèle Jupiter® 200 avec électronique renforcée pour boucles SIL utilise une sonde avec zone inactive ou une chambre d'indication de niveau magnétique avec extension pour déterminer si la défaillance du flotteur est due au fait que celui-ci a coulé ou s'est déformé. Les modèles Jupiter® 200 avec électronique renforcée pour boucles SIL sont équipés d'un flotteur destiné à mesurer le niveau supérieur ou le niveau d'interface.




Etendue d'échelle active
4 à 20 mA

Zone de défaillance du flotteur
3,6 mA ou 22 mA (au choix)

Montage à l'extérieur





N°	Description	Référence
1	Module électronique Ecran et HART® Foundation Fieldbus	031-2839-001 031-2840-001
2	Bornier Toutes utilisations (hors zone dangereuse, Exi et Exd)	030-9151-001
3	Joint torique (Viton®)	012-2201-237
4	Couvercle de boîtier sans regard vitré <sup>①</sup>	004-9193-002
5	Couvercle de boîtier avec regard vitré (GP/IS) <sup>①</sup> Couvercle de boîtier avec regard vitré (XP) <sup>①</sup>	036-4410-001 036-4410-003
6	Flotteur	Consulter l'usine
7	Clips en C	010-5140-001


 $<sup>^{\</sup>scriptsize \textcircled{\scriptsize 1}}$  Pour couvercles de boîtiers en acier inoxydable - consulter l'usine.

## SPECIFICATIONS DU TRANSMETTEUR

## FONCTIONNELLES/PHYSIQUES

Description		Spécification	
Alimentation (aux bornes)		Utilisation hors zone / sécurité intrinsèque ATEX: 12 à 28,4 V CC Antidéflagrant ATEX: 12 à 32 V CC	
Consommation électriq	ue	0,7 W	
Signal de sortie		4 à 20 mA avec HART®, 3,8 à 20,5 mA utilisable (satisfait à la norme NAMUR NE 43)	
Longueur de la sonde		de 15 à 570 cm. Consulter l'usine pour des longueurs plus importantes.	
Résolution		Analogique: 0,01 mA Affichage: 0,1 unité	
Résistance de la boucle sous)	e (voir tableau ci-des-	620 Ω à 20,5 mA - 24 V CC	
Amortissement		Réglable: 0 à 25 s	
Choix de l'alarme de dé	éfaut	Réglable: 3,6 mA, 22 mA ou "hold" (dernière valeur connue)	
Interface utilisateur		Appareil de communication HART®, AMS® ou PACT ware® et/ou clavier à 3 boutons	
Affichage		Afficheur à cristaux liquides (LCD) de 2 lignes de 8 caractères. Affichage du niveau (cm/pouces), de l'intensité en mA et du pourcentage du niveau.	
Langue des menus		Anglais et espagnol	
Matériau du boîtier		IP 66/aluminium A356T6 (< 0,20% de cuivre) ou acier inoxydable	
Homologations		ATEX II 1 G EEx ia IIC T4, sécurité intrinsèque ATEX II 1 / 2 G EEx d IIC T6, antidéflagrant FM et CSA, non incendiaire, sécurité intrinsèque (FISCO) et antidéflagrant LRS – Lloyds Register of Shipping (applications marines) – en attente GOST-K/GGTN-K – RosTech/FSTS – Normalisation russe – en attente	
SIL (Safety Integrity Level) Electronique standard  Electronique renforcée		Sécurité fonctionnelle selon SIL 1 / SIL 2 en conformité avec IEC 61508 – taux SFF de 83,7% – rapports FMEDA complets et fiches de déclaration disponibles sur demande Sécurité fonctionnelle selon SIL 2 / SIL 3 en conformité avec IEC 61508 – taux SFF de 90,7%	
Caractéristiques électriques		<ul> <li>rapports FMEDA complets et fiches de déclaration disponibles sur demande</li> <li>Ui = 28,4 V, li = 94 mA, Pi = 0,67 W</li> <li>Ui = 17,5 V, li = 380 mA, Pi = 5,32 W (Foundation Fieldbus)</li> </ul>	
Caractéristiques équivalentes		Ci = 2,2 nF, Li = 3 $\mu$ H Ci = 0,71 nF, Li = 3 $\mu$ H (Foundation Fieldbus)	
Protection de l'environnement		EN 60654-1	
Protection contre les chutes		EN 50178	
Protection contre les surtensions		EN 61326 (1 000 V)	
Poids net et brut	Aluminium moulé	2,70 kg net; 3,20 kg brut – amplificateur uniquement	
	Acier inoxydable	5,70 kg net; 6,20 kg brut – amplificateur uniquement	

## **CONSOMMATION ELECTRIQUE**



## **SPECIFICATIONS DU TRANSMETTEUR**

### **PERFORMANCES**

Description	Spécification	
Précision	± 0,4 mm	
Reproductibilité	± 0,005% de pleine échelle ou 0,13 mm (selon la valeur la plus élevée)	
Linéarité	± 0,020% de pleine échelle ou 0,79 mm (selon la valeur la plus élevée)	
Vitesse max. de remplissage/vidange	9 m/min	
Temps de réponse	< 0,1 seconde	
Temps de mise en chauffe initial	< 5 secondes	
Temp. ambiante	-20°C à +70°C	
Humidité	0 à 99%, sans condensation	
Compatibilité électromagnétique	Satisfait aux normes CE (EN-61000-6-4, EN 61000-6-2)	

## SPECIFICATIONS DE LA SONDE


Description		Spécification	
Matériaux Sonde		316/316L (1.4401/1.4404) standard ou avec polissage électrolytique Hastelloy C <sup>®</sup> (2.4819) ou Monel <sup>®</sup> (2.4360)	
	Flotteur	316 (1.4401), 316L (1.4404), titane ou Hastelloy C <sup>®</sup> (2.4819)	
	Dispositif d'étanchéité	Aucun, construction soudée	
Diamètre de la	a sonde	16 mm	
Diamètre du fi (pour modèles ment)	lotteur s à insertion directe unique-	47 mm min. – 65 mm max. voir la référence page 7	
Longueur de l	a sonde	15 cm min. – 570 cm max., sélectionnable par paliers de 1 cm	
Zone morte	Supérieure	Modèle à insertion directe: 50 mm.  Modèle monté à l'extérieur: en fonction de la configuration.	
	Fond	50 mm – pour modèles avec électronique standard et un seul flotteur 152 mm – pour modèles avec électronique standard et deux flotteurs	
Zone inactive	- fond	127 mm – pour modèles avec électronique renforcée pour boucles SIL	
Température de service	Insertion directe	-40°C à +95°C – sonde standard -40°C à +260°C – sonde haute température	
	Montage à l'extérieur	-40°C à +120°C – standard -196°C à +455°C – avec indicateur de niveau magnétique isolé en usine	
Pression de	316 et 316L	22,8 bar max. à +40°C	
service <sup>(1)</sup>	Titane	26,2 bar max. à +40°C	
	Hastelloy C	18,6 bar max. à +40°C	
Fonctionneme	ent sous vide	Vide total	

 $<sup>^{\</sup>scriptsize \textcircled{\scriptsize 1}}$  Consulter l'usine pour des pressions plus élevées (flotteur sur mesure).


## IDENTIFICATION DU MODELE

## Un appareil complet comprend les éléments suivants:

- 1. Jupiter 200: transmetteur et sonde (l'indicateur de niveau magnétique et les chambres illustrés dans le présent document ne sont pas inclus).
- 2. OPTION: flotteur secondaire pour les applications d'interface (préciser la densité du liquide inférieur).
- 3. OPTION: ATLAS®. Indicateur de niveau magnétique à utiliser avec le modèle Jupiter 200 à montage à l'extérieur. Consulter le bulletin 46-138.
- 4. Fourni en standard: CD Magnetrol avec Jupiter 200 DTM (PACTware®). Codification: **090-BE59-200** (inclus dans chaque commande).



## PRESSION/TEMPERATURE



## **IDENTIFICATION DU MODELE**

## REFERENCE DU MODELE

## 1. Codification du transmetteur Jupiter® 200 à insertion directe

	2 4	Transmetteur magnétostrictif avec électronique HART® standard	pour mesure de niveau ou d'interface
Γ	2 6	Transmetteur magnétostrictif avec électronique HART® renforcée pour boucles SIL	pour mesure de niveau ou d'interface
Γ	2 7	Transmetteur magnétostrictif avec électronique HART® standard	pour mesure de niveau et d'interface <sup>®</sup>

① La mesure de niveau et d'interface nécessite 2 flotteurs; commander le deuxième flotteur séparément (voir la rubrique FLOTTEUR ci-dessous).

### HOMOLOGATIONS ET BOITIER

3/4" NPT	M20 x 1,5	,	
1	2	Hors zone (+ S.I XP FM/CSA)	Boîtier en aluminium moulé
3	4	Hors zone (+ S.I XP FM/CSA)	Boîtier en acier inoxydable
А	В	ATEX II 1/2G EEx d IIC T6, antidéflagrant	Boîtier en aluminium moulé
С	D	ATEX II 1/2G EEx d IIC T6, antidéflagrant	Boîtier en acier inoxydable
E	F	ATEX II 1G EEx ia IIC T4, à sécurité intrinsèque	Boîtier en aluminium moulé
G	Н	ATEX II 1G EEx ia IIC T4, à sécurité intrinsèque	Boîtier en acier inoxydable

## MATERIAUX DE CONSTRUCTION

D 1	316/316L pour température standard (1.4401/1.4404)	+95°C max.
D 2	Hastelloy C (2.4819)	+95°C max.
D 3	Monel (2.4360)	+95°C max.
D 5	316/316L avec polissage électrolytique (1.4401/1.4404)	+95°C max.
D 7	316/316L pour haute température (1.4401/1.4404)	+260°C max.

## RACCORDEMENTS - DIMENSIONS/TYPES (pour d'autres raccordements, consulter l'usine)

Fileté			
1 1	filetage 3/4" NPT	2 2	filetage 1" GAZ (G1)

### **Brides ANSI**

5	3	3"	ANSI RF 150 lb
5	4	3"	ANSI RF 300 lb
6	3	4"	ANSI RF 150 lb
6	4	4"	ANSI RF 300 lb

## Brides EN/DIN

ΕА	DN 80, PN 16	EN 1092-1 Type A
ΕВ	DN 80, PN 25/40	EN 1092-1 Type A
FΑ	DN 100, PN 16	EN 1092-1 Type A
FΒ	DN 100, PN 25/40	EN 1092-1 Type A

## FLOTTEUR (pour les modèles utilisant 2 flotteurs, consulter l'usine pour le flotteur inférieur)

	Densité Pression de service max. en bar		Matériau du	Ø x longueur			
Code	min.	+40°C	+95°C	+175°C	+260°C	flotteur	en mm
				<u> </u>			
			Pol	ur niveau se	ulement		
AAM	0,84	22,8	21,0	18,6	16,6	316/316L	50 x 70
CAM	0,04	18,6	17,6	16,2	14,8	Hastelloy C	47 x 76
ABM		22,8	21,0	18,6	16,6	316/316L	58,5 x 76
BAM	0,70	26,2	23,8	16,2	11,4	Titane	50 x 70
CBM	1 [	18,6	17,6	16,2	14,8	Hastelloy C	58,5 x 76
ACM	0,64	22,8	21,0	18,6	16,6	316/316L	65 x 76
BBM	0,52	26,2	23,8	16,2	11,4	Titane	58,5 x 76
			Pou	r interface s	eulement		
MAM	0,89	22,8	21,0	18,6	16,6	316/316L	consulter l'usine
NAM		26,2	23,8	16,2	11,4	Titane	consulter l'usine
PAM	1,000	18,6	17,6	16,2	14,8	Hastelloy C	consulter l'usine
MBM	1,00	22,8	21,0	18,6	16,6	316/316L	consulter l'usine
NBM		26,2	23,8	16,2	11,4	Titane	consulter l'usine
PBM	1,12	18,6	17,6	16,2	14,8	Hastelloy C	consulter l'usine
	,		F	lotteur sur r	nesure		
00M	consulter l'usine						


① Densité à laquelle le flotteur coule / Densité à laquelle le flotteur flotte.

LONGUEUR DE SONDE (indiquer la longueur de la sonde par paliers de 1 cm)


0 1	5	15 cm min.
5 7	0	570 cm max.

Pour connaître la longueur de sonde appropriée, consulter les dimensions sur la page de gauche.


2 D M Code complet pour le modèle JUPITER® 200 à insertion directe




Montage à l'extérieur Montage au sommet




Montage à l'extérieur Montage au sommet avec décalage



Montage à l'extérieur Montage au fond avec décalage



Montage à l'extérieur Montage au fond - haute temp.



Montage à l'extérieur Montage au sommet - haute temp.

## **IDENTIFICATION DU MODELE**

## 1 Codification du transmetteur Jupiter® 200 à montage à l'extérieur

### REFERENCE DU MODELE

2 4	4	Transmetteur magnétostrictif avec électronique HART® standard	pour mesure de niveau ou d'interface
2 (	6	Transmetteur magnétostrictif avec électronique HART® renforcée pour boucles SIL	pour mesure de niveau ou d'interface
2	7	Transmetteur magnétostrictif avec électronique HART® standard	pour mesure de niveau et d'interface®

① La mesure de niveau et d'interface nécessite 2 flotteurs; consulter l'usine pour l'indicateur de niveau magnétique.


## HOMOLOGATIONS ET BOITIER (consulter l'usine pour les homologations FM/CSA)

3/4" NPT	M20 x 1,5	Entrée de câble (2 entrées - une avec bouchon)			
1	2	Boîtier en aluminium moulé			
3	4	Hors zone (+ S.I XP FM/CSA)	Boîtier en acier inoxydable		
А	В	ATEX II 1/2G EEx d IIC T6, antidéflagrant	Boîtier en aluminium moulé		
C D ATEX II 1/2G EEx d IIC T6, antidéflagrant E F ATEX II 1G EEx ia IIC T4, à sécurité intrinsèque G H ATEX II 1G EEx ia IIC T4, à sécurité intrinsèque		ATEX II 1/2G EEx d IIC T6, antidéflagrant	Boîtier en acier inoxydable		
		•	Boîtier en aluminium moulé		
		Boîtier en acier inoxydable			


#### MATERIAUX DE CONSTRUCTION


E 1	Montage au sommet - 316/316L (1.4401/1.4404) +120°C max.
F 1	Montage au sommet avec décalage - 316/316L (1.4401/1.4404) +120°C max.
H 1	Montage au fond avec décalage - 316/316L (1.4401/1.4404) +120°C max.
G 7	Montage au sommet HT avec décalage - 316/316L (1.4401/1.4404)+455°C max. <sup>⊕</sup>
J 7	Montage au fond HT avec décalage - 316/316L (1.4401/1.4404) +455°C max. <sup>①</sup>


 $<sup>^{\</sup>scriptsize \textcircled{\scriptsize 1}}$  Avec indicateur de niveau magnétique isolé en usine.




REMARQUE: l'indicateur de niveau magnétique (MLI) illustré page 28 n'est pas inclus dans cette référence. Pour des informations relatives à la commande de l'indicateur de niveau magnétique, consulter le bulletin 46-138.









Montage au sommet avec décalage




Montage au sommet avec décalage et coude haute température



Montage au fond avec décalage



Montage au fond avec décalage et coude haute température



Montage au fond avec décalage et transmetteur secondaire - Gemini



## Transmetteur magnétostrictif JUPITER 200

## Fiche technique de configuration

Page blanche et données d'étalonnage pour référence et dépannage futurs.

Elément	Ecran	Valeur	Valeur		
Nom du réservoir					
Réservoir N°					
Fluide de process et densité					
Repère					
N° de série				DEPANNAGE	
N° de série de la sonde				Valeur de fonctionnement	Valeur de non-fonctionnement
Niveau	«Level»				
Interface (option)	«IfcLvl»				
Montage capteur	«SnrMount»				
Type de mesure	«MeasType»				
Unités de niveau	«Units»				
Longueur de la sonde	«Probe Ln»				
Décalage de niveau	«Lvl Ofst»				
Gain	«Senstvty»				
Contrôle de boucle	«LoopCtrl»				
Point 4mA	«Set 4mA»				
Point 20mA	«Set 20mA»				
Amortissement	«Damping»				
Choix défaut	«Fault»				
Valeur seuil	«Treshld»				
Adresse d'interrogation HART	«Poll Adr»				
Ajustement niveau	«Trim Lvl»				
Ajustement 4 mA	«Trim 4»				
Ajustement 20 mA	«Trim 20»				
Zone morte	«DeadBand»				
Ajustement 20 mA	«Trim 20»				
Seuil flotteur 1	«F1 Tresh»				
Polarité flotteur 1	«F1 Polar»				
Seuil flotteur 2	«F2 Tresh»				
Polarité flotteur 2	«F2 Polar»				
Amplitude	«Drv Ampl»				
Séparation minimale	«Min Sep»				
Valeurs relevées	«F1 Cnts»				
	«F2 Cnts»				
Facteur de conversion	«Conv Fct»				
Température de l'électronique	«ElecTemp»				
Température max.	«Max Temp»				
Température min.	«Min Temp»				
Version du logiciel					
Nouveau mot de passe					
Nom					
Date					
Heure					

## **IMPORTANT**

#### **SERVICE APRES-VENTE**

Les détenteurs d'appareils Magnetrol sont en droit de retourner à l'usine un appareil ou composant en vue de sa réparation complète ou de son remplacement, qui se feront dans les meilleurs délais. Magnetrol International s'engage à réparer ou remplacer l'appareil sans frais pour l'acheteur (ou propriétaire), à l'exclusion des frais de transport, aux conditions suivantes:

- a. Que le retour ait lieu pendant la période de garantie.
- b. Qu'il soit constaté que l'origine de la panne est un vice de matériau ou de fabrication.

Si la panne résulte de facteurs échappant à notre contrôle ou si elle **N'EST PAS** couverte par la garantie, les frais de pièces et main-d'œuvre seront facturés.

Dans certains cas, il peut s'avérer plus pratique d'expédier des pièces de rechange ou, dans les cas extrêmes, un appareil neuf complet en remplacement de l'appareil défectueux, avant de retourner ce dernier. Si l'on opte pour cette solution, il convient de communiquer à l'usine le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à remplacer. Dans de tels cas, la valeur de l'appareil ou des pièces retournées sera créditée selon les conditions de la garantie.

Magnetrol ne peut être tenue pour responsable des mauvaises utilisations, dommages ou frais directs ou indirects.

## **RETOUR DE MATERIEL**

Afin de pouvoir donner suite efficacement aux retours de matériel, il est indispensable de munir tout matériel retourné d'un formulaire "Autorisation de Retour de Matériel" fourni par l'usine. Il est indispensable que ce formulaire soit joint à chaque matériel retourné. Ce formulaire est disponible chez votre agent Magnetrol ou à l'usine et doit porter les mentions suivantes:

- 1. Nom du client
- 2. Description du matériel
- 3. Numéro de série et numéro de référence
- 4. Action souhaitée
- 5. Motif du retour
- 6. Détails du process

Tous les frais de transport afférents aux retours à l'usine sont à la charge de l'expéditeur. Magnetrol refusera tout envoi en port dû.

Toutes les pièces de rechange sont expédiées FOB usine.

BULLETIN N°: ENTREE EN VIGUEUR: REMPLACE: FR 46-648.0 JUIN 2007 Nouveau





www.magnetrol.com	BENELUX	Heikensstraat 6, 9240 Zele, België Tel. +32 (0)52.45.11.11 • Fax. +32 (0)52.45.09.93 • E-Mail: info@magnetrol.be
	DEUTSCHLAND	Alte Ziegelei 2-4, D-51491 Overath Tel. 02204 / 9536-0 • Fax. 02204 / 9536-53 • E-Mail: vertrieb@magnetrol.de
	FRANCE	40 - 42, rue Gabriel Péri, 95130 Le Plessis Bouchard Tél. 01.34.44.26.10 • Fax. 01.34.44.26.06 • E-Mail: magnetrolfrance@magnetrol.fr
	ITALIA	Via Arese 12, I-20159 Milano Tel. (02) 607.22.98 (R.A.) • Fax. (02) 668.66.52 • E-Mail: mit.gen@magnetrol.it
	UNITED KINGDOM	Unit 1 Regent Business Centre, Jubilee Road Burgess Hill West Sussex RH 15 9TL Tel. (01444) 871313 • Fax (01444) 871317 • E-Mail: sales@magnetrol.co.uk
	INDIA	C-20 Community Centre, Janakpuri, New Delhi - 110 0058 Tel. 91 (11) 41661840 • Fax 91 (11) 41661843 • E-Mail: info@magnetrolindia.com